



# TOYOTA

## PICNIC

DAL 1996 AL 1997

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO/NERO**.

### Pulsanti porta/cofano/baule

#### PULSANTI PORTE:

Sotto al battitacco lato guida, filo **ROSSO/NERO a punti argento**.

#### PULSANTE BAULE:

Da aggiungere.

#### PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Nella scatola fusibili, nel connettore **BIANCO a 10 poli**, filo **VERDE/NERO** e filo **VERDE/GIALLO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Sotto al battitacco lato guida, nel connettore **ARANCIONE**, filo **GIALLO/BLU** per l'apertura e filo **VERDE/ROSSO** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.