



TOYOTA

PICNIC

DAL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, oppure vicino alla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** ad **11 poli**, filo **AZZURRO**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Sotto al battitacco lato guida, filo **ROSSO/BIANCO**.

PULSANTE BAULE: Da aggiungere.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Vicino alla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **7 poli**, filo **VERDE/NERO** e filo **VERDE/GIALLO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, sulla centralina d'iniezione, nel connettore **BIANCO** a **22 poli**, PIN n. **9**, filo **VIOLA**, oppure sotto al cruscotto lato guida, dietro al quadro strumenti, nel connettore **BLU** siglato **A**, PIN n. **9**, filo **BIANCO/BLU**, oppure a fianco della centralina d'iniezione, nel connettore **GRIGIO** a **20 poli**, PIN n. **4**, filo **VIOLA**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Vicino alla scatola fusibili, nella centralina di apertura/chiusura porte, filo **GIALLO/BLU** per l'apertura e filo **VERDE/ARANCIO** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.