



TOYOTA

PASEO

DAL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, oppure dietro alla paratia autista, nel connettore **GRIGIO** a **5 poli**, filo **BLU/BIANCO**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Nella scatola fusibili, nella parte anteriore, connettore **BIANCO** a **2 poli**, filo **ROSSO/GIALLO** a **punti neri** (è lo stesso filo del pulsante baule).

PULSANTE BAULE: Nella scatola fusibili, nella parte anteriore, connettore **BIANCO** a **2 poli**, filo **ROSSO/GIALLO** a **punti neri** (è lo stesso filo dei pulsanti porte).

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al battitacco autista, filo **VERDE/NERO** con **2 tacche argento** e filo **VERDE/GIALLO** con **2 tacche argento**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, sulla centralina d'iniezione, nel connettore **GRIGIO** a **16 poli**, PIN n. **13**, filo **GIALLO**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Dietro alla paratia autista, nel connettore **BIANCO a 10 poli**, filo **ROSSO/GIALLO a punti rossi** per l'apertura e filo **ROSSO/GIALLO a punti argento** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.