



# TOYOTA

## COROLLA

DAL 1997 AL 2001

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/ARANCIO/GRIGIO**.

### Pulsanti porta/cofano/baule

**PULSANTI PORTE:** Nella scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a 8 poli, filo **ROSSO/BIANCO** (è lo stesso filo del pulsante baule).

**PULSANTE COFANO:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Sotto al battitacco autista, nel connettore **BIANCO** a 11 poli, filo **VERDE/GIALLO/GRIGIO** e filo **VERDE/NERO/GRIGIO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Nel vano autoradio, nel connettore **BLU** a 22 poli, filo **VERDE**.

- **Versione 1999:**

Sotto al cruscotto, nella consolle centrale, sulla centralina d'iniezione, nel connettore, PIN n. **9**, filo **VIOLA/BIANCO**.

- **Versione 2001:**

Sotto al cruscotto, dietro al display dell'autoradio, nella fila inferiore, PIN n. **3**, filo **ROSSO**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Nella scatola fusibili, nel connettore **ARANCIO** a **14 poli**, filo **BLU/ROSSO/GRIGIO** per l'apertura e filo **BLU/BIANCO/GRIGIO** per la chiusura.  
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.