



SUZUKI

VITARA

DAL 1996 AL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure vicino al piantone dello sterzo, nel connettore a **20 poli**, filo **GIALLO con tacca argento**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Sotto alla paratia lato guida, nel connettore **trasparente** a **18 poli**, filo **NERO/ROSSO**.

PULSANTE BAULE: Da aggiungere.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, vicino al piantone dello sterzo, nel connettore a **20 poli**, filo **VERDE/ROSSO con tacca argento** e **VERDE/GIALLO con tacca argento**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, vicino alla porta, sulla centralina di iniezione, nel connettore **GIALLO** a **22 poli**, PIN n. **7**, filo **GIALLO**.

- **Versione 1997:**

Sotto al cruscotto lato guida, vicino ai piedi autista, sulla centralina con **4 connettori**, nel connettore siglato **B**, PIN n. **4**, filo **GIALLO/ARGENTO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Sotto alla paratia lato guida, nel connettore **trasparente** a **18 poli**, filo **BLU/NERO** per la chiusura e filo **BLU/GIALLO** per l'apertura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.