



# SEAT

TOLEDO

DAL 1992 AL 1995

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porta/cofano/baule

#### **PULSANTE BAULE:**

Sulla plafoniera (nella parte interna), filo **MARRONE/BIANCO**.

#### **PULSANTE COFANO:**

Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Nella scatola fusibili, nel connettore **NERO a 12 poli** marcato "K", pin n. **1** filo **NERO/BIANCO** e pin n. **7** filo **NERO/VERDE**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50** (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

### Vetri elettrici

Vettura con impianto COMFORT. Collegare la chiusura centralizzata ed allungare opportunamente il tempo di chiusura porte.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, filo **ROSSO/VERDE** per la CHIUSURA e **ROSSO/BLU** per l'APERTURA.  
Applicare lo schema a comandi **POSITIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.