



SEAT

CORDOBA VARIO

DAL 1996

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione oppure nella scatola fusibili, filo **NERO/GIALLO**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Dietro alla paratia lato guida, nel connettore a **3 poli**, pin n. **3**, filo **MARRONE/BIANCO**..

PULSANTE BAULE:

Sulla plafoniera, filo **MARRONE/BIANCO**.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Dietro alla scatola fusibili, nel connettore a **3 poli**, filo **NERO/BIANCO** e filo **NERO/VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **ROSSO** a **28 poli**, PIN n. **7**, filo **VIOLA**, oppure, stessa posizione, nel connettore **BIANCO** a **28 poli**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, filo **ROSSO/BLU** per la CHIUSURA e **ROSSO/VERDE** per l'APERTURA.
Applicare lo schema a comandi **POSITIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.