



# SEAT

AROSA

DAL 1997 AL 1998

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto lato guida, nel connettore **AZZURRO** a **10 poli**, filo **NERO**.

### Pulsanti porta/cofano/baule

#### PULSANTI PORTE:

Sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina di apertura/chiusura porte, filo **MARRONE/BIANCO**.

#### PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

#### INDICATORI DI DIREZIONE:

Sotto al cruscotto lato guida, nel connettore **AZZURRO** a **10 poli**, pin n. **8** filo **NERO/BIANCO** e nel connettore **NERO** a **10 poli**, pin n. **1**, filo **NERO/VERDE**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Dietro alla paratia lato guida, nel connettore **NOCCIOLA**, pin n. **9** filo **BLU/VIOLA** per l'apertura e pin n. **10** filo **GRIGIO/GIALLO** per la chiusura.  
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.