



# ROVER

600

DAL 1999

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/ROSSO**.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **MARRONE** a **12 poli**, filo **NERO/BIANCO**.

#### Pulsante baule:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **VERDE** a **16 poli**, filo **VERDE/NERO**.

#### Pulsante cofano:

Sotto al battitacco lato passeggero, nel connettore **GRIGIO** a **12 poli**, filo **GIALLO/ROSSO**.

### Indicatore di direzione

Sotto al volante, nel connettore **AZZURRO** a **14 poli**, filo **VERDE/GIALLO** e filo **VERDE/BLU**.

### Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a **12 poli**, PIN n. **6**, filo **BLU/BIANCO**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

Al'uscita della porta anteriore lato guida, filo **BLU/BIANCO** o **VERDE/BLU** per l'apertura e filo **BLU/ROSSO** o **VERDE/GIALLO** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.