



# RENAULT

## ESPACE

DAL1997 AL 1998

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione, oppure vicino allo specchietto lato guida, in un connettore, posizione **A6**, filo **GIALLO**.

### Pulsanti porta/cofano/baule

**PULSANTI PORTE:** All'uscita della porta autista o sulla plafoniera, filo **ROSA**. Lo stesso filo ha il segnale anche del portellone posteriore.

**PULSANTE BAULE:** All'uscita della porta autista o sulla plafoniera, filo **ROSA**. Lo stesso filo ha il segnale anche delle porte.

**PULSANTE COFANO:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Vicino allo specchietto lato guida, in un connettore, filo **ROSA** e filo **BIANCO con tacche ROSA**, posizioni **B4** e **B5**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore a **30 poli**, PIN n. **26**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto, dietro all'altoparlante lato guida, nel connettore a **16 poli**, sono il filo **VERDE** per l'apertura ed il **ROSA/VERDE** o **NOCCIOLA** per la chiusura.  
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.