



NISSAN

TERRANO

DAL 1995 AL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto, dietro alla leva di apertura cofano, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, filo **ROSSO/NERO/BLU**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, dietro alla leva di apertura cofano, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, fili **VERDE/GIALLO/MARRONE** e **VERDE/NERO/MARRONE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Nel vano motore lato passeggero, nella scatola porta relè è posizionato il relè della pompa benzina.

Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, sulla scatola fusibili, nel connettore centrale, filo **BIANCO/BLU**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Nel battitacco lato passeggero, sulla centralina di apertura/chiusura porte, fili **GIALLO/ROSSO** e **AZZURRO/VERDE**.

Applicare lo schema di collegamento a comandi NEGATIVI.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.