



# NISSAN

NAVARA

DAL 2002

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

**Indicatore di direzione** Sul devioluci.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, pin n. **15**, filo **ROSSO**, oppure sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **MARRONE** a **18 poli**, pin n. **4**, filo **BIANCO/AZZURRO** punti **ARGENTO**.

**Vetri elettrici** Impiegare il modulo **AZC**.

## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali** MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

All'uscita della porta anteriore autista.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.