



MITSUBISHI

COLT

DAL 1995

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/BIANCO** oppure dietro al vano autoradio, sul relè della pompa benzina nel connettore **BIANCO** a **8 poli**, **PIN n. 7**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Sulla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **5 poli**, filo **NERO**.

Pulsante baule: Sul pulsante o sul filo della plafoniera baule, filo **ROSSO/VERDE/ARGENTO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nella scatola fusibili, nel connettore **VERDE** a **15 poli**, filo **VERDE/BLU/ARGENTO** e filo **VERDE/ROSSO/ARGENTO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Il relè della pompa è posizionato nel tunnel centrale, dietro al posacenere.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al volante a sinistra, nel supporto relè, sulla centralina di apertura/chiusura porte **ROSSA**, nel connettore **NERO** a **13 poli**, filo **MARRONE/NERO/ARGENTO** per la chiusura e filo **MARRONE/ROSSO/ARGENTO** per l'apertura,. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.