



# MAZDA

XEDOS 9

DAL 1996

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsanti porte:** Sotto al battitacco autista, filo **ROSSO/BIANCO** di **0,75 mm<sup>2</sup>**.

### Pulsante baule:

Vicino all'altoparlante posteriore lato passeggero, nel connettore **BIANCO** a **22 poli**, filo **ROSSO** di **0,75 mm<sup>2</sup>**.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, vicino al piantone dello sterzo, sul relè delle frecce, filo **VERDE/MARRONE** e filo **VERDE/BIANCO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, sulla scatola fusibili, nel connettore **VERDE** siglato **JB-01**, PIN n. **3**, filo **VERDE/ROSSO**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Sotto al battitacco autista, filo **VERDE/MARRONE** per l'apertura e **VERDE/BIANCO** per la chiusura.  
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.