



# LEXUS

LS 400

DAL 1997

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

Sulle piccole plafoniere anteriori o direttamente sui singoli pulsanti.

**Pulsante baule:** Sulla plafoniera del baule.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

#### POMPA CARBURANTE (benzina):

Filo **VERDE SCURO** sul relè della pompa, nella scatola relè all'interno del vano motore.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al vano portaoggetti, nel connettore **VERDE** a **26 poli**, PIN n. **20**, filo **VIOLA/BIANCO**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Comando **NEGATIVO** o **POSITIVO**.

◇ Comando **NEGATIVO**

Fili presenti sul pulsante di apertura/chiusura porte, sul bracciolo della porta autista.  
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

◇ Comando **POSITIVO**

Fili **BIANCO/NERO** e **BIANCO/AZZURRO** sul commutatore della serratura nella porta autista. Seguire lo schema di collegamento per comandi **POSITIVO**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.