



LAND ROVER

RANGE ROVER

DAL 1995 AL 2001

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto, sotto al piantone dello sterzo, sul modulo temporizzatore **ROSSO** della luce di cortesia, PIN n. **87**, filo **VIOLA/AZZURRO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nel cablaggio che scende dal piantone dello sterzo, filo **VERDE/ROSSO** e filo **VERDE/BIANCO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Vetri elettrici Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, oppure sulla centralina di apertura/chiusura porte, sotto al cruscotto, vicino al piantone dello sterzo, filo **ROSA/ROSSO** per la chiusura e filo **GIALLO/ARANCIO** per l'apertura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.