



# LANCIA

Y

DAL 1999

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione, filo **ARANCIO**.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

All'uscita della porta autista, nel fascio di cavi, filo **BIANCO/ROSSO**.

#### Pulsante baule:

Direttamente sulla plafoniera del baule, filo **VIOLA/NERO**.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Nella centralina portafusibili, filo **AZZURRO** e filo **AZZURRO/NERO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a **20 poli**, PIN **16**, filo **AZZURRO/BIANCO**, oppure vicino alla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **14 poli**, PIN **2**, filo **AZZURRO/BIANCO**.

**Vetri elettrici** Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista o sulla centralina di apertura/chiusura porte: filo **AZZURRO** per l'apertura e **BIANCO** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.