



LANCIA

DEDRA

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, filo **ARANCIO**, oppure nella scatola portafusibili, nel connettore **NERO** siglato **F** a **10 poli**, filo **ARANCIO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Nella scatola portafusibili, nel connettore **BIANCO** a **4 poli**: filo **GRIGIO/GIALLO** e **GRIGIO/NERO**; nel connettore **BIANCO** a **6 poli**: filo **GRIGIO/VERDE** e **GRIGIO/ROSSO**.

Pulsante baule: Nella scatola portafusibili, nel connettore **BIANCO** a **6 poli**: filo **GRIGIO/BIANCO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nella scatola portafusibili, nel connettore **GRIGIO** siglato **C** a **12 poli**: filo **AZZURRO** e filo **AZZURRO/NERO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al pannello del condizionatore, nel connettore **BIANCO** a **6 poli**, **PIN 5**, filo **AZZURRO**.

Vetri elettrici Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Nella scatola portafusibili, nel connettore **NERO** siglato **L a 4 poli**: filo **BIANCO** per l'apertura e **AZZURRO** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.