



# IVECO

STRALIS

DAL 2007

## COLLEGAMENTI

### Interruzioni elettriche

Dietro al poggiatesta lato passeggero, in basso, sotto alla scatola fusibili, nel connettore **GIALLO** a **21 poli** siglato **ST044**, filo **MARRONE** siglato **0151**: se collegato a massa, il camion non parte o, se a motore acceso, si spegne.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.