



# IVECO

TECTOR

DAL 2001

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

#### ALIMENTAZIONE + 15 CENTRALINA EDC:

Sotto al cruscotto, sulla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **20 poli**, filo **VERDE** siglato **4-8051.2**  
**N.B.** Staccando questo filo, generalmente viene interrotto anche il comando al motorino di avviamento (+ 50).

### Interruzioni elettriche

#### + 50 (motorino di avviamento):

Dal blocchetto di accensione alla scatola fusibili, filo **VERDE** siglato **8051** di sezione:  
**1 mmq.**

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.