



HYUNDAI

SONICA

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, filo **GIALLO/BIANCO/NERO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **NERO** a **20 poli**, filo **GIALLO/NERO**.

Pulsante baule:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **NERO** a **20 poli**, filo **VERDE/GIALLO/NERO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **NERO** a **10 poli**, filo **VERDE/GRIGIO** e **VERDE/GIALLO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Nella centralina "ECM", nel connettore della centralina, filo **GIALLO/BIANCO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, sulla centralina di apertura/chiusura, nel connettore a **9 poli**, filo **GIALLO/BIANCO** per la CHIUSURA e filo **GIALLO/ROSSO** per l'APERTURA. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.