



# HYUNDAI

ACCENT

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/BIANCO**.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **BLU** a **22 poli**, filo **NERO/ROSSO**.

**Pulsante baule:** Sul pulsante originale, filo **MARRONE/ROSSO**.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **BIANCO** a **14 poli**, filo **VERDE/BLU** e **VERDE/GIALLO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

#### POMPA CARBURANTE (benzina):

Il relè della pompa è attaccato alla carrozzeria sopra alla scatola fusibili.

### Odometro

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore siglato **M 104**, PIN n. **7** o PIN n. **18** filo **GIALLO/BIANCO**.

**Vetri elettrici** Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.