



# HONDA

CIVIC

DAL 1996 AL 1996

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):**

Nella scatola fusibili, nel connettore **MARRONE** a **5 poli** siglato **M**, filo **NERO/GIALLO**.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsanti porte:**

Dietro alla scatola fusibili, nel connettore **trasparente** a **10 poli**, fili **VERDE/ROSSO/ARGENTO**.

**Pulsante baule:**

Di fianco alla scatola fusibili, nel connettore **BLU** a **16 poli**, filo **BLU/NERO/ARGENTO**.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Vicino alla scatola fusibili, nel connettore **VERDE** a **20 poli**, filo **VERDE/ROSSO/ARGENTO** e filo **VERDE/GIALLO/ARGENTO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, nel vano poggiapiedi, sulla scatola ECM, nel connettore **BLU**, filo **BIANCO/BLU**.

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

All'interno della porta autista, sulla centralina, nel connettore ad **8 poli**, filo **BLU/ROSSO/ARGENTO** per l'apertura e filo **BLU/BIANCO/ARGENTO** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.