



HONDA

CIVIC

DAL 1995 AL 1995

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/GIALLO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante baule:

Davanti alla scatola fusibili, nel connettore **BLU**, filo **VERDE**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Dietro alla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO**, filo **VERDE/ROSSO**.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Il relè della pompa benzina è posizionato a sinistra della scatola fusibili.

Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, nel vano poggiapiedi, sulla scatola ECM, nel connettore **BLU**, filo **BIANCO/BLU**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.