



FERRARI

348



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Nella scatola portafusibili, sul connettore **BLU**, filo **VERDE**.

+ 30 (positivo diretto):

Sul morsetto positivo di batteria.

GND (massa):

Sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.



Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sul pulsante, filo **BIANCO/NERO**.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destro e sinistro) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Nella parte destra della scatola portafusibili, sul connettore **VERDE**:

- Filo **AZZURRO**.
- Filo **AZZURRO/NERO**.



Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione, filo **BLU** di sezione **4 mmq**.

Odometro

Dietro al quadro strumenti, nel connettore a **6 poli**, pin n. **2**, filo **ROSSO/NERO**.

Vetri elettrici

Impianto con negativo a riposo. Utilizzare il modulo alzacristalli **AZC 01**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Nella scatola portafusibili, sul modulo di apertura/chiusura porte:

- Filo **MARRONE/ROSSO** per la CHIUSURA.
- Filo **BIANCO**, oppure filo **VIOLA/BIANCO** per l'APERTURA.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.