



DAIHATSU

YRV

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sul frontale della scatola fusibili, nel connettore **AZZURRO** a **10 poli**, filo **BIANCO/BLU**. Anche per il baule.

Pulsante baule:

Sul frontale della scatola fusibili, nel connettore **AZZURRO** a **10 poli**, filo **BIANCO/BLU**. Anche per le porte.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sul frontale della scatola fusibili, nel connettore **AZZURRO** a **10 poli**, filo **VERDE** e filo **VERDE/NERO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**. Impianto con **NEGATIVO** a riposo.

VETRI ANTERIORI:

AUTISTA: All'interno della porta, sotto alla pulsantiera, nel connettore **BIANCO** a **12 poli**, filo **ROSA** (positivo in salita) e filo **BLU/ROSSO** (negativo in salita).

LATO PASSEGGERO: Dietro al battitacco della porta autista, nel connettore **NERO** a **8 poli**, filo **VERDE/GIALLO** (positivo in salita) e filo **ROSSO/GIALLO** (negativo in salita).

VETRI POSTERIORI:

LATO GUIDA: Dietro al battitacco della porta autista, nel connettore **NERO** a **4 poli**, filo **GIALLO** (positivo in salita) e filo **GIALLO/ROSSO** (negativo in salita).

LATO PASSEGGERO: Dietro al battitacco della porta autista, nel connettore **NERO** a **4 poli**, filo **VERDE** (positivo in salita) e filo **VIOLA** (negativo in salita).



Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato guida, dietro al fanale.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.