



# DAF

CF

DAL 2018



## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

- **ATTENZIONE:** Veicolo a **24 V d.c.**

- Se il veicolo dispone di "ADR" (stacca batterie automatico), contattare preventivamente il Servizio Assistenza med.

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Dietro al quadro strumenti, sul blocchetto di accensione, nel connettore **BLU**, filo **ROSSO** siglato "1389" oppure "1399".

**+ 30 (positivo diretto):** Sul morsetto positivo di batteria, oppure dietro al quadro strumenti, sul blocchetto di accensione, nel connettore **BLU**, filo **ROSSO** siglato "1100".

**GND (massa):** Sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battifacco autista o passeggero.



### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Dietro al quadro strumenti, sul blocchetto di accensione, nel connettore **BLU**, filo **NERO** siglato "4004.3".

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.