



DAEWOO

LANOS

DAL 1998

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al battitacco porta autista, nel connettore **BIANCO** a **25 poli**, filo **VIOLA** di 1,5 mm².

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Dietro alla scatola fusibili, nel supporto portaconnettori, nel connettore **BIANCO** a **4 poli**, filo **BIANCO**. **N.B.** è lo stesso filo del pulsante baule.

Pulsante baule:

Dietro alla scatola fusibili, nel supporto portaconnettori, nel connettore **BIANCO** a **4 poli**, filo **BIANCO**. **N.B.** è lo stesso filo dei pulsanti porte.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Dietro alla scatola fusibili, nel supporto portaconnettori, nel connettore **BIANCO** a **6 poli**, fili **AZZURRO** e **BLU**, oppure sotto al battitacco porta autista, nel connettore **GIALLO** a **25 poli**, fili **BLU/NERO** e **BLU**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Nel vano motore, sulla centralina, nel connettore **BLU** a **32 poli**, PIN n. **2**, filo **VERDE/BLU**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.