



AIXAM

MINAUTO

DAL 2021

PLIP Blinkers doors Power



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al cruscotto, al centro, sulla centralina chiusure, nel connettore **BIANCO** a 18 poli, pin n. **8**, filo **MARRONE**.

+ 30 (positivo diretto):

- Nel vano motore lato guida, sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto, al centro, sulla centralina chiusure, nel connettore **BIANCO** a 18 poli, pin n. **13**, filo **ROSSO**.

GND (massa):

- Nel vano motore lato guida, sul morsetto negativo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto, al centro, sulla centralina chiusure, nel connettore **BIANCO** a 18 poli, pin n. **9**, filo **NERO**.
- Oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.



Posizione centralina originale chiusure

Centralina posizionata sotto al cruscotto, al centro.



Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destra e sinistra) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Sotto al cruscotto, al centro, sulla centralina chiusure, nel connettore **BIANCO** a **18 poli**:

- Pin n. **12**, filo **MARRONE**.
- Pin n. **14**, filo **ROSSO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE E BAULE:

Dietro al montante del parabrezza lato guida, nel cablaggio, filo **BIANCO**.

E' il filo della plafoniera interna. Utilizzare l'ingresso ritardato della centrale med.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato guida.

USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10
con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**

Caricando il programma: **AIXAM / MINAUTO / 2021 PLIP BLINKERS DOORS POWER**


Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione pre-allarme.

Collegamenti

Sotto al cruscotto, al centro, sulla centralina chiusure, nel connettore **BIANCO** a **18 poli**:

- **BLU/GIALLO Centrale med:** pin n. **7**, filo **NERO**.
(Filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in apertura)
- **GIALLO/ROSSO Centrale med:** pin n. **6**, filo **MARRONE**.
(Filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in chiusura)
- **BLU Centrale med:** Ad uno dei fili degli indicatori di direzione, positivo con la lampada accesa.
Ad esempio, dietro al montante del parabrezza lato guida, nel cablaggio, filo **BIANCO**.
ATTENZIONE: Interporre un diodo di disaccoppiamento in serie al filo originale degli indicatori di direzione, collegando il filo **BLU** della **centrale med** tra l'interruttore (o relè originale) ed il diodo.
- **BLU/ROSSO Centrale med:** Al **[+15]** (positivo sotto chiave quadro), assieme al filo **ARANCIONE** della Centrale med.
Ad esempio: sotto al cruscotto, al centro, sulla centralina chiusure, nel connettore **BIANCO** a **18 poli**, pin n. **8**, filo **MARRONE**.



Avvertenze specifiche

- Almeno una lampada degli indicatori di direzione deve essere di tipo tradizionale: il programma non può essere utilizzato se TUTTE le lampade degli indicatori di direzione sono a LED.
- Aprendo e chiudendo il veicolo col telecomando originale, deve esserci il lampeggio degli indicatori di direzione.
- Aprendo il veicolo con la chiave meccanica originale da tutte le serrature esistenti o tramite il pulsante o la leva interna, non deve esserci il lampeggio degli indicatori di direzione.
- Servono i segnali del motorino porta autista (l'allarme verrà attivato / disattivato in concomitanza col funzionamento di questo motorino).
Entrambi i fili devono essere negativi a riposo, positivi (+12 Volt) uno in apertura, l'altro in chiusura.
- La centrale med si attiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di chiusura porte.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di apertura porte.
- **Inserire nella centrale il programma: UNIVERSAL - PLIP BLINKERS DOORS POWER, seguendo le indicazioni riportate nella scheda omonima per le verifiche sull'utilizzo ed il funzionamento.**
- La centrale si attiva e disattiva sempre al termine del lampeggio frecce, pertanto impostare la funzione PRE-ALLARME.
- Il diodo da 10 A riportato nello schema serve per potere disattivare il sistema in allarme, solo se gli indicatori di direzione vengono collegati col pilotaggio in potenza (abilitando il relè interno alla centrale di allarme med), e si interrompe col diodo tutto un canale (DX destro o SX sinistro) degli indicatori di direzione (tutte le lampade sia anteriore che laterale e posteriore).
- Chiudendo la vettura col telecomando originale, se è stato attivato il tasto del "BLINKER" (tutte le frecce lampeggianti simultaneamente), il sistema di allarme non viene attivato.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.