



USO ANTIFURTO med 64



All'arresto del motore l'antifurto si inserisce **automaticamente** ed espelle la chiave.
Ricordarsi di toglierla.

Per
AVVIARE
il motore

- **Inserire** a fondo la chiave **med** nella presa: essa **resta bloccata** (lampeggio veloce del LED).
- **Ruotare** la chiave quadro in posizione **ON**.
- **Attendere** lo spegnimento del LED e suono di conferma del CICALINO.
- **Avviare** il motore.

Per
LIBERARE
la chiave

- All'**arresto del motore** dopo **tre secondi**:
La chiave viene liberata ed espulsa.
- **Motore FERMO**: Premere a fondo la chiave e poi rilasciarla.

La chiave è **BLOCCATA** - a motore in moto.
- con chiave quadro in posizione **ON**.

NON TENTARE DI SFILARE LA CHIAVE CON LA FORZA!

LED SEMPRE ACCESO - IL MOTORE NON SI AVVIA - ESISTE UNA ANOMALIA
o la chiave è stata estratta con forza precedentemente: **ruotare** dieci volte consecutive (**ON-OFF**) la chiave quadro per spegnere il LED ed eventualmente ripristinare il corretto funzionamento. Vedi manuale d'uso.

Consultate il vostro installatore o un punto di assistenza **med**

↑
ADESIVO DA ATTACCARE
IN POSIZIONE BEN VISIBILE

cod
064.315.359

