



AUTOMOTIVE SOLUTIONS



9 0 6 0 4 5 4 4 0

MedSky MS10 TT

AGOSTO 2012

Servizio di SICUREZZA di Livello 1

LOCALIZZAZIONE tramite WEB

Centrale Operativa

COOPSERVICE

Tel. +39 0522 949711

UTENTE

- ITALIANO -

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY
BUREAU VERITAS
ISO 9001:2008

A.E.B. S.p.A. a socio unico / a single member Company - Via dell'Industria, 20
42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy www.medautomotive.it
med è una divisione di / a division of A.E.B. S.p.A.
Ph.+39 0522 494486 - Fax +39 0522 494410 - e-mail: service@medautomotive.it



INTRODUZIONE

La presente istruzione riporta il funzionamento specifico di MedSky MS10 CAN con la Centrale Operativa COOPSERVICE, sia per SICUREZZA (di seguito abbreviata in **C.S.**) che per LOCALIZZAZIONE o LOGISTICA tramite internet (abbreviata in **C.S.** o **C.S. WEB**). Per l'uso IN PROPRIO ed il funzionamento generico si fa sempre riferimento all'istruzione di FUNZIONAMENTO fornita in confezione.

Le varie funzionalità possono essere impiegate separatamente o in modo integrato.

SICUREZZA

Tramite il **Servizio di Livello 1**, gestito dalla Centrale Operativa di Sicurezza COOPSERVICE (di seguito abbreviata in **C.S.**) è possibile gestire la **SICUREZZA del veicolo a prezzi contenuti**, purchè la SIM CARD in uso disponga della linea **DATI**.

In pratica, l'Utente gestisce completamente il sistema, ma in caso di necessità può disporre a pagamento, a seguito della semplice richiesta telefonica, del supporto della **C.S.** per l'intervento, che comprende:

- Inseguimento del Veicolo in tempo reale (linea DATI);
- Attivazione dell'Intervento delle forze di Pubblica Sicurezza;
- Localizzazione del Veicolo;
- Verifica dello stato del Veicolo.

Non richiede pertanto la gestione di allarmi, né l'installazione di un attivatore, semplificando al massimo sia il montaggio dell'apparato che la gestione dello stesso.

Il Servizio di **Sicurezza** è subordinato alla sottoscrizione del Contratto di Abbonamento, all'invio della modulistica ed al pagamento del relativo canone di abbonamento, cui si somma l'eventuale quota per ogni richiesta di intervento alla **C.S.**.

LOCALIZZAZIONE TRAMITE WEB

Consente di visualizzare tramite internet (web) direttamente sullo schermo di uno o più PC la posizione del veicolo ed i percorsi effettuati.

E' possibile impiegare report preimpostati da visualizzare, stampare o salvare su PC.

Si accede al sito internet:

www.medsky.eu

tramite proprio USERNAME e la PASSWORD, rilasciate dalla Centrale Operativa di Sicurezza (di seguito abbreviata in **C.S.** o **C.S. WEB** per i soli servizi di Logistica), tramite e-mail all'indirizzo indicato sul contratto di abbonamento, al ricevimento in **C.S.** del contratto firmato completo dell'allegato B, dopo l'installazione ed il collaudo della periferica.

Aggiorna sul video del PC in tempo reale la posizione del proprio veicolo o della flotta, scegliendo se visualizzarlo sulla cartografia di tipo stradale, satellitare o combinata, comprendente l'Italia e Estero. L'aggiornamento della posizione viene effettuato **secondo le modalità del Servizio sottoscritto**.

Visualizza anche le coordinate, l'indirizzo completo in cui si trova il veicolo, se il motore è acceso o spento, la velocità (nell'istante in cui MS10 invia la posizione), i km percorsi totali e parziali (valore indicativo, calcolato tramite GPS), la tensione di alimentazione, l'intensità del segnale telefonico, il numero di satelliti visibili, l'ora della posizione, dell'apparato e del contatto.

Si possono visualizzare sulla mappa i percorsi effettuati nei mesi precedenti, selezionandoli per data / ora di inizio e fine.

ATTENZIONE: indicativamente è possibile visualizzare i percorsi effettuati negli ultimi 6 mesi, salvo diversa indicazione.

Il Servizio di **LOCALIZZAZIONE tramite WEB** è subordinato alla sottoscrizione del Contratto di Abbonamento, all'invio della modulistica ed al pagamento del relativo canone di abbonamento.

SIM-CARD

Come già indicato nel manuale di Funzionamento, ricordiamo che MS 10 TT funziona solo inserendovi una scheda telefonica SIM-CARD, reperibile tramite i Gestori Telefonici di Telefonia Mobile.

Con **C.S.** per applicazioni di SICUREZZA deve disporre di linea **DATI**.

Con **C.S.** per applicazioni di LOCALIZZAZIONE tramite WEB deve disporre del **GPRS**.

ATTENZIONE:

- **Se il veicolo viaggia all'estero, verificare che la SIM CARD sia abilitata al Roaming Internazionale.**
- **Per il GPRS richiedere una tariffa "A VOLUME", non a tempo.**

Valutare attentamente le proposte dei vari Gestori Telefonici per attivare l'offerta più conveniente.

- **Per le installazioni di SICUREZZA** consigliamo l'impiego di una **SIM-CARD** con contratto, anche ad esempio le SIM CARD "M2M" che dispongono di linea DATI ed SMS (senza linea VOCE); sconsigliamo quelle di tipo PRE-PAGATO o a SCALARE, che possono inefficiare il Servizio di **C.S.**.

Generalmente le SIM CARD di tipo PRE-PAGATO o a SCALARE se non vengono ricaricate almeno ogni 8 / 12 mesi, il gestore telefonico le può "annullare", anche se dispongono di credito residuo.

ATTENZIONE

Tutti i moduli relativi al Contratto di Abbonamento: "Proposta Contrattuale" e "Allegato B" (Parola d'ordine) devono essere inviati firmati via fax o e-mail alla **C.S.** compilati in modo integrale, almeno 6 ore prima del collaudo.

Dopo il collaudo, gli originali devono essere spediti per Raccomandata alla **C.S.**, tramite la busta fornita in confezione.

UTILIZZO DEL SISTEMA WEB

www.medsky.eu

Secondo il tipo di servizio sottoscritto, **MS10** invia automaticamente un punto alla **C.S. WEB** quando:

- Si **accende il motore** (chiave quadro accesa: +15 ON);
- Ogni **1 o 2 minuti** che il motore è acceso (chiave quadro accesa: +15 ON);
- Spegnendo il motore (chiave quadro spenta: +15 OFF).

A motore spento non invia ulteriori punti.

Se transitiamo in una zona in cui non è presente la copertura telefonica GPRS, oppure se il veicolo transita all'estero ed è stato sottoscritto un contratto di abbonamento ITALIA, la periferica memorizza i dati rilevati con le stesse modalità al proprio interno, inviandoli alla **C.S. WEB** al suo rientro nella zona coperta dal servizio GPRS o in Italia (non appena aggancia un ponte telefonico del proprio Gestore in Italia).

Transitando in zone molto vicine al confine Italiano, con un contratto ITALIA, è pertanto possibile che la periferica, non rilevando la presenza del proprio Gestore telefonico Italiano, sospenda momentaneamente l'invio dei dati, per riprenderli non appena lo ri-aggancia.

Il funzionamento del sistema è pertanto totalmente automatico.

Dopo essere stato attivato, non richiede alcuna operazione da parte dell'Utente, ad eccezione di mantenere attivo il contratto di abbonamento alla **C.S. WEB**.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocità e direzione del veicolo.
- Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocità, etc.) nella memoria interna (funzione "SCATOLANERA").
- GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet.
- Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto, con relativa visualizzazione percorsi su PC, salvataggio e/o stampa report.
- Monitoraggio continuo linea telefonica per risposta alla **C.S.** e / o all'**Utente**.
- Gestione del risparmio energetico.
- Segnale superamento velocità impostata.
- Fuori servizio per manutenzione veicolo.
- Inseguimento del mezzo, comandato dalla **C.S**
- Esecuzione di telecomandi.
- Pre-collaudato tramite PC e/o SMS.
- Programmazione parametri periferica / collaudo tramite **C.S.**

Tutti i diritti riservati. © 2012 AEB S.p.A. a socio unico
Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.