

PROCEDURA PER ENTRARE IN PROGRAMMAZIONE

È possibile realizzare DUE diversi tipi di PROGRAMMAZIONI:

- **UTENTE** : quelle inerenti all'utilizzo del sistema.
- **INSTALLATORE** : quelle destinate ad interfacciare l'impianto col veicolo.

Con sistema DISINSERITO e CHIAVE QUADRO in posizione OFF (quadro spento):

PROGRAMMAZIONE UTENTE

1. Ruotare la chiave quadro in posizione ON (quadro acceso) ed OFF (quadro spento) per 4 volte complessive (ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF) terminando con chiave OFF.

Al termine dell'esecuzione verificare lo stato del LED e del CICALINO:

- se entro 2 secondi NON vi sono segnalazioni, attendere almeno 10 sec. e ripetere il punto 1;
- se inizialmente il LED LAMPEGGIA poi resta acceso FISSO ed il CICALINO emette una SEGNALAZIONE ACUSTICA INTERMITTENTE, la centrale è entrata in fase di PROGRAMMAZIONE UTENTE.

passare quindi al punto 2.

PROGRAMMAZIONE INSTALLATORE

1. Ruotare la chiave quadro in posizione ON (quadro acceso) ed OFF (quadro spento) per 10 volte complessive (ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF, ON - OFF) terminando con chiave OFF.

- 22 Al termine dell'esecuzione verificare lo stato del LED e del CICALINO:

- se entro 2 secondi NON vi sono segnalazioni, attendere almeno 10 sec. e ripetere il punto 1;
- se inizialmente il LED LAMPEGGIA poi resta acceso FISSO ed il CICALINO emette una SEGNALAZIONE ACUSTICA CONTINUA, la centrale è entrata in fase di PROGRAMMAZIONE INSTALLATORE.

passare quindi al punto 2.

2. Con centrale in PROGRAMMAZIONE il LED risulta ACCESO FISSO.

3. Eseguire la PROGRAMMAZIONE desiderata tramite gli impulsi del telecomando (ad ogni impulso valido il LED si spegne per circa 1/2 secondo ed il CICALINO emette un BIP).

4. Terminata la PROGRAMMAZIONE:

- se con un piccolo ritardo il LED ed il CICALINO evidenziano la sequenza indicata nella pagina specifica della PROGRAMMAZIONE realizzata, questa è stata accettata pertanto è possibile impostarne una NUOVA.

- se entro 2 secondi NON vi sono le segnalazioni previste, occorre RIPETERE la PROGRAMMAZIONE dal punto 2.

5. Per terminare la procedura e rendere ATTIVE le PROGRAMMAZIONI impostate (o per interrompere la procedura), portare la chiave quadro in posizione ON, poi nuovamente in OFF.

ATTENZIONE:

- Si può accedere alla fase di PROGRAMMAZIONE solo con il sistema a riposo (disinserito).
- In caso di interruzione dell'alimentazione alla centrale, restano memorizzate SOLO le PROGRAMMAZIONI completate.

Con **BLOCCO - MOTORE automatico ATTIVO**, se si ruota la chiave quadro in ON e si tenta l'avviamento del veicolo:

- il motore **NON PARTE**, il CICALINO suona in modo CONTINUATIVO e gli INDICATORI di DIREZIONE ed il LED restano ACCESI FISSI.
- RIPORTANDO la chiave quadro in OFF vi sono alcuni BREVI SEGNALI ACUSTICI del CICALINO abbinati a LAMPEGGI del LED.
- Il LED è ora lampeggiante.

Se si ruota nuovamente la chiave quadro in ON e si tenta l'avviamento:

- il motore **NON PARTE**, si ATTIVA l'ALLARME col LAMPEGGIO degli INDICATORI di DIREZIONE e del LED fino a quando la chiave quadro viene spenta (OFF).

Per AVVIARE il MOTORE occorre DISINSERIRE il sistema tramite il telecomando o eseguire la procedura di EMERGENZA (pag. 9).

D. ESCLUSO

L'opzione INSERIMENTO automatico del BLOCCO - MOTORE può essere ESCLUSA da parte dell'INSTALLATORE, tramite relativa PROGRAMMAZIONE.

PROGRAMMAZIONI REALIZZABILI DALL'UTENTE

n° Impulsi	DESCRIZIONE	pag.
5.....	FUORI SERVIZIO	24
5.....	RIPRISTINO SERVIZIO	
7.....	PERSONALIZZAZIONE SUONO SIRENA IN ALLARME SIR 027	25
9.....	ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE	26
9.....	ESCLUSIONE ANTIDISINSERIMENTO ACCIDENTALE	
11.....	ESCLUSIONE PERMANENTE SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI INSERIMENTO / DISINSERIMENTO SISTEMA	27
11.....	RIPRISTINO SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI INSERIMENTO DISINSERIMENTO / SISTEMA	
13.....	ESCLUSIONE PERMANENTE DELLA SALITA VETRI	28
13.....	RIPRISTINO DELLA SALITA VETRI	
15.....	ESCLUSIONE DELLA SEGNALAZIONE ACUSTICA DI ALLARME	29
15.....	RIPRISTINO DELLA SEGNALAZIONE ACUSTICA DI ALLARME	
17.....	ESCLUSIONE PERMANENTE DEL SENSORE RADAR	30
17.....	RIPRISTINO DEL SENSORE RADAR	

In mancanza di alimentazione le PROGRAMMAZIONI impostate rimangono MEMORIZZATE.

PROGRAMMAZIONI REALIZZABILI DALL'INSTALLATORE

n° impulsi	DESCRIZIONE	pag.
REGOLAZIONE SENSIBILITÀ SENSORE RADAR		
2.....	BASSA	31
3.....	MEDIA - Impostazione STANDARD	
4.....	ALTA	
IMPOSTAZIONE TEMPO CHIUSURA PORTE		
6.....	1,25 SECONDI - Impostazione STANDARD	32
7.....	10 SECONDI	
8.....	20 SECONDI	
9.....	30 SECONDI	
SINCRONIZZAZIONE COMANDO COMFORT - CHIUSURA PORTE		
10.....	PARTENZA CONTEMPORANEA	33
10.....	PARTENZA RITARDATA - Impostazione STANDARD	
IMPOSTAZIONE TEMPO CHIUSURA COMFORT		
11.....	10 SECONDI - Impostazione STANDARD	34
12.....	20 SECONDI	
13.....	30 SECONDI	
INSERIMENTO AUTOMATICO DEL BLOCCO - MOTORE		
15.....	a <u>5 minuti</u>	35
16.....	a <u>10 minuti</u>	
17.....	ESCLUSIONE dell'inserimento automatico del BLOCCO - MOTORE.	
18.....	<u>IMMEDIATO</u> - impostazione STANDARD	

n° impulsi	DESCRIZIONE	pag.
SELEZIONE USCITA RELÈ DI ALLARME		
19.....	INTERMITTENTE - Impostazione STANDARD	36
19.....	CONTINUA	
TEST DI FUNZIONAMENTO		
21.....	SENSORE RADAR	37
22.....	PULSANTI PORTE, COFANO e BAULE	
ESCLUSIONE / RIPRISTINO PERMANENTE SENSORE RADAR		
23.....	ESCLUSIONE	42
23.....	RIPRISTINO - Impostazione STANDARD	
FUNZIONE ANTIACCECAMENTO ed ANTIMASCHERAMENTO SENSORE RADAR		
24.....	ESCLUSIONE	43
24.....	RIPRISTINO - Impostazione STANDARD	
RIPRISTINO delle CONDIZIONI INIZIALI PROGRAMMATE da med		
26.....	impostazione VALORI STANDARD - RESET della CENTRALE	44
BLOCCO - MOTORE A COMANDO DIGITALE		
30.....	SOSTITUZIONE della centrale med 2000 se abbinata a BLOCCO MOTORE con comando DIGITALE (ad esempio il med 30.1)	45

In mancanza di alimentazione le PROGRAMMAZIONI impostate rimangono MEMORIZZATE.