



VOLVO

SUPER POLAR

DAL 1995

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, oppure sopra al pedale del freno, nel connettore **NERO** ad **8 poli**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

In un connettore **NERO** ad 8 poli, pin n. 3 filo **GIALLO/ROSSO** e pin n. 6 filo **GIALLO/NERO**.

PULSANTE BAULE:

Sul pulsante o sulla plafoniera del baule.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nella scatola fusibili, in un connettore ad **8 poli**, **pin n. 1** e **n. 2**, entrambi fili **GIALLI**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, dietro al tachimetro, sul "doppio fast-on maschio" con i fili **ARANCIONE** e **VERDE**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.