



VOLVO

S 80

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Vicino al blocchetto di accensione, filo **BLU/ROSSO**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nel baule, nel cablaggio vicino alla batteria diretto ai fanali posteriori, fili **VERDE** e **VERDE/BIANCO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, nel connettore siglato **A**, PIN n. **5**, filo **VERDE/BIANCO**.

- Versione 1999:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, vicino alla scatola relè, nel connettore a **88 poli** suddiviso in **4 parti**, nella parte siglata **D**, PIN n. **10**. ATTENZIONE: PIN vuoto. Inserire un filo.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Dentro alla porta autista, sul blocchetto della serratura, fili **AZZURRO/BIANCO** e **VIOLA/BIANCO** per l'apertura e la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.