



VOLKSWAGEN

TAIGO

DAL 2022

CAN T



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sotto al cruscotto lato guida, a sinistra della scatola portafusibili, sulla centralina multifunzionale **NERA "BCM"**, fissata verticalmente, nel primo connettore verso il volante di colore **NERO** con interno **BIANCO** a **73 poli** siglato "**C**", filo **NERO/BLU** di sezione **0,5 mmq**.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, nel connettore **NERO** a **16 poli** dell'OBD (diagnosi), pin n. **1**, filo **NERO/VIOLA**, oppure filo **NERO/BLU** di sezione **0,5 mmq**.

+ 30 (positivo diretto):

- Nel vano motore lato guida, sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, a sinistra della scatola portafusibili, sulla centralina multifunzionale **NERA "BCM"**, fissata verticalmente, nel connettore di colore **NERO/BIANCO** a **73 poli** siglato "**A**", filo **ROSSO/GIALLO**.
- Oppure dietro al battitacco autista, nel cablaggio che entra nella porta, filo **ROSSO/GIALLO** di sezione **2,5 mmq**.

GND (massa):

Nel vano motore lato guida, sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.





Posizione centralina originale multifunzionale

Centralina **NERA "BCM"**, posizionata sotto al cruscotto lato guida, in verticale, a sinistra della scatola portafusibili.

Indicatore di direzione

A FILO UNICO (con **IMPULSO** di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 6000 / 7000 / MedSky MS10 e MED 2200 / 3200** dal n. **1921000000** in poi.

- **Collegare il filo VERDE/NERO della centrale med** al filo dell'impianto originale presente sotto al cruscotto lato guida, a sinistra della scatola portafusibili, sulla centralina multifunzionale **NERA "BCM"**, fissata verticalmente, nel primo connettore verso il volante di colore **NERO** con interno **BIANCO** a **73 poli** siglato "**C**", pin n. **30**, filo **MARRONE/ROSSO** di sezione **0,35 mmq**.

Comando negativo.

- **Collegare il filo VERDE della centrale med** ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa - **FEEDBACK**), ad esempio sotto al cruscotto lato guida, a sinistra della scatola portafusibili, sulla centralina multifunzionale **NERA "BCM"**, fissata verticalmente, nel primo connettore verso il volante di colore **NERO** con interno **BIANCO** a **73 poli** siglato "**C**", pin n. **10**, filo **NERO/VERDE**, oppure isolarlo separatamente.

- **Isolare il filo VERDE/ROSSO della centrale med.**

Vetri elettrici

Impiegare il telecomando originale della vettura.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

Gommino passacavo originale: Sulla parete parafiamma lato guida, dietro alla batteria.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato guida.



USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 11 – MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10

con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**

Caricando il programma: **VOLKSWAGEN / T-ROC / 11/2017 CAN BUS T Key less**

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

Collegamenti

Sotto al cruscotto lato guida, a sinistra della scatola portafusibili, sulla centralina multifunzionale **NERA "BCM"**, fissata verticalmente, nel primo connettore verso il volante di colore **NERO** con interno **BIANCO** a **73 poli** siglato **"C"**:

- **GIALLO centrale med**: Pin **46**, filo **ARANCIONE/VERDE** di sezione **0,35 mmq.** (CAN HIGH T)
- **GIALLO/AZZURRO centrale med**: Pin **47**, filo **ARANCIONE/MARRONE**, oppure filo **NERO/VIOLA** di sezione **0,35 mmq.** (CAN LOW T)

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- L'apertura/chiusura del veicolo ed i pulsanti di porte, cofano (se presente) e baule sono rilevati tramite "CAN" (linea seriale di trasmissione dati), pertanto non occorre collegarli.
- La centrale med si attiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di chiusura porte.
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando i pulsanti di apertura porte o baule.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.