



VOLKSWAGEN

POLO VARIANT

DAL 1998 AL 1999

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, dietro alla scatola portafusibili, nella zona relè, nel connettore **NERO** a **10 poli** siglato **T 10b**, filo **BIANCO/BLU**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, fili **ROSSO/BLU** e **ROSSO/VERDE**.
Seguire lo schema di collegamento per comandi **POSITIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.

**VOLKSWAGEN POLO
VARIANT DAL 1998 AL
1999**

12/10/2007

2/2