



VOLKSWAGEN

POLO

DAL 1995 AL 1998

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, oppure dietro alla scatola portafusibili, nel connettore ad **8 poli**, filo **BLU/NERO**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sotto al cruscotto lato guida, vicino al montante, nel connettore a **4 poli**, filo **MARRONE/BIANCO**.

PULSANTE BAULE:

Sul pulsante o sulla plafoniera del baule, filo **BIANCO/MARRONE**.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nel connettore posizionato dietro al battitacco anteriore lato guida, oppure dietro alla scatola portafusibili, nel connettore ad **8 poli**, filo **BIANCO/NERO** e filo **VERDE/NERO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, filo **ROSSO/NERO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, filo **GRIGIO/NERO** per l'apertura e filo **GRIGIO/ROSSO** per la chiusura.
Seguire lo schema di collegamento per comandi **POSITIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.