



TOYOTA

PREVIA

DAL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Nel battitacco lato passeggero, filo **ROSSO/GIALLO/GRIGIO**.

PULSANTE BAULE E PORTELLONE LATERALE: Sulla plafoniera relativa, filo **ROSSO/VERDE/GIALLO** (è lo stesso filo per il baule ed il portellone laterale).

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, sotto al piantone dello sterzo, filo **VERDE/NERO** e filo **VERDE/GIALLO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al sedile autista, lato porta, sulla centralina d'iniezione, nel connettore **GRIGIO** a **16 poli**, PIN n. **9**, filo **VIOLA/BIANCO**.

- **Versione 2000:**

Sul sensore del cambio, filo **ROSSO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato guida, a destra del blocchetto di accensione, sulla centralina di apertura/chiusura porte, nel connettore **BIANCO** a **9 poli**, filo **BLU/ROSSO/GRIGIO** per l'apertura e filo **BLU/ROSA** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.