



TOYOTA

PASEO

DAL 1996 AL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO/NERO**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sul pulsante della porta autista.

PULSANTE BAULE:

Sulla plafoniera originale.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, nel cablaggio sotto al piantone dello sterzo, filo **VERDE/NERO** e filo **VERDE/GIALLO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, sulla centralina d'iniezione, nel connettore **GRIGIO a 16 poli**, PIN n. **13**, filo **GIALLO**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'interno della porta autista, in un connettore sotto ai pulsanti dei vetri elettrici, filo **ROSSO/GIALLO** a punti neri per la chiusura e filo **VERDE/GIALLO** per l'apertura.
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.