



TOYOTA

LAND CRUISER

DAL 1994 AL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, nel connettore a **28 poli**, PIN n. **12**, filo **VIOLA/BIANCO**, oppure nel connettore a **22 poli**, PIN n. **8** oppure PIN n. **9**.

- **Versione HDJ 80:**

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO**, filo **NERO/ROSSO**.

- **Versione STATION:**

Sotto al cruscotto lato passeggero, tra il cassetto portaoggetti ed il montante della porta, nel connettore **GRIGIO** a **22 poli**, PIN n. **8**, filo **MARRONE**, oppure filo **ARANCIO**, oppure filo **BLU/BIANCO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, nel connettore **BLU**, filo **ROSSO/BIANCO** per la chiusura e filo **ROSSO/NERO** per l'apertura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.