



TOYOTA

AVENSIS

DAL 2001 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sotto al cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo, nella centralina **NERA** marcata "VALEO", con connettore **BIANCO verticale a 16 pin**, filo **ROSSO/BIANCO a punti ARGENTO**.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sulla centralina d'iniezione, nel connettore a **28 poli**, PIN n. **22**, filo **VERDE/GRIGIO**. Versione diesel D4D.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato guida, vicino al piantone dello sterzo, nella centralina di apertura/chiusura porte sopra alla scatola fusibili:

Filo **AZZURRO/BIANCO** per l'apertura e **AZZURRO/GIALLO** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.