



SUZUKI

WAGON R

DAL 2001 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione o nella scatola fusibili, nel connettore **NERO** a **3 poli**, filo **NERO** riga **BIANCA**.

+ 30 (positivo diretto):

Nella scatola fusibili, nel connettore **NERO** a **3 poli**, filo **BIANCO** riga **VERDE**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Direttamente sul pulsante.

PULSANTE BAULE:

Da aggiungere.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sulla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO**, fili **VERDE/ROSSO** punti **ROSSI** e **VERDE/GIALLO** punti **ROSSI**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione o vicino alla scatola fusibili, sotto al piantone dello sterzo, nel connettore **BIANCO** a **4 poli**, filo **NERO** riga **GIALLA**.

Odometro

Nel vano motore, sulla centralina d'iniezione, nel connettore a **22 poli** siglato **C**, PIN n. **16**, filo **VIOLA**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, filo **BIANCO ad anelli GRIGI** per l'apertura e filo **BIANCO riga ROSSA con anelli GRIGI** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.