



SUZUKI

ALTO

DAL 1996

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto, sotto al piantone dello sterzo, nel connettore **trasparente a 20 poli**, filo **GIALLO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Direttamente sul montante della porta autista, filo **NERO**.

PULSANTE BAULE:

Da aggiungere.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, sotto al piantone dello sterzo, nel connettore **trasparente a 20 poli**, filo **VERDE/ROSSO** e filo **VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Non prevista. Aggiungere gli azionatori in tutte le porte.
Seguire lo schema di collegamento per abbinare uno o più azionatori supplementari.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.