



SEAT

CORDOBA

DAL 1998

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione oppure nella scatola fusibili, filo **NERO/GIALLO**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Dietro alla paratia lato guida, nel connettore a **3 poli**, pin n. **3**, filo **MARRONE/BIANCO**..

PULSANTE BAULE: Sulla plafoniera, filo **MARRONE/BIANCO**.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Dietro alla scatola fusibili, nel connettore a **3 poli**, filo **NERO/BIANCO** e filo **NERO/VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **ROSSO** a **28 poli**, PIN n. **7**, filo **VIOLA**, oppure, stessa posizione, nel connettore **BIANCO** a **28 poli**.

- Versione 2000:

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **BLU** a **32 poli**, PIN n. **28**, filo **VERDE**, oppure sotto al piantone dello sterzo, nel connettore siglato **T10**, PIN n. **9**, filo **BLU/VERDE**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, filo **ROSSO/GRIGIO** per la CHIUSURA e **ROSSO/VERDE** per l'APERTURA.
Applicare lo schema a comandi **POSITIVI**, con tempi di apertura/chiusura a 3 secondi.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.