



RENAULT

SAFRANE

DAL 1996 AL 1998

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, filo **GIALLO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: All'uscita della porta autista, filo **GIALLO**.

Pulsante baule: Sulla plafoniera o sul pulsante, filo **ARANCIO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato guida, nel relè delle frecce, filo **ROSA con tacche rosse** e filo **VIOLA con tacche bianche**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **BLU/NERO**, PIN n. **17**, filo **MARRONE**, oppure nel connettore ISO dell'autoradio, PIN n. **1**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Dietro alla paratia lato passeggero, nel connettore NERO, posizione **A2** filo **VERDE** per l'apertura e posizione **A3** filo **VERDE** per la chiusura.
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.