



# RENAULT

## MASTER

DAL 2000 AL 2001

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Dietro alla paratia lato guida, nel connettore **GRIGIO**, PIN **B5** filo **GIALLO/GRIGIO**.

### Pulsanti porta/cofano/baule

#### PULSANTI PORTE:

Sotto al coprimontante autista, nel cablaggio, filo **VERDE**.

#### PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Dietro alla paratia lato guida, nel connettore **BIANCO** (è lo stesso connettore della chiusura centralizzata), PIN **B2** filo **NOCCIOLA** e PIN **B4** filo **BIANCO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO**.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO** a destra, filo **VERDE** (il primo, partendo dal basso).

### Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Dietro alla paratia lato guida, nel connettore **BIANCO**, PIN **C5** filo **VERDE** per l'apertura e PIN **C4** filo **VERDE** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.