



RENAULT

EXPRESS

DAL 1996

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure dietro alla scatola fusibili, nel connettore MARRONE a 3 poli, filo **GIALLO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Dietro alla paratia lato passeggero, filo **MARRONE/GRIGIO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Vicino al devioluci, nel connettore **NERO** a **8 poli**, PIN n. **4** filo **GRIGIO** e PIN n. **6** filo **BIANCO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Dietro allascatola fusibili, nella centralina di apertura/chiusura porte, filo **ROSA/GRIGIO** per l'apertura e filo **BIANCO** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **POSITIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.