



NISSAN

X-TRAIL

DAL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sul devioluci.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a **24 poli** siglato **M46**, pin n. **50**, filo **BLU/NERO**, oppure nel vano dell'autoradio, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, pin n. **4** (guardando frontalmente il connettore dal lato dell'aggancio, fila in alto, partendo da destra), filo **BLU/MARRONE** con 2 tacche **ARANCIO**, oppure nel vano dell'autoradio, nel connettore **BIANCO** a **16 poli** siglato **M42**, pin n. **8**, filo **BLU/MARRONE** con 2 tacche **ARANCIO** oppure filo **BLU/ARANCIO**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta anteriore autista, nel connettore, filo **VIOLA** per l'apertura e filo **NERO** (o GRIGIO) per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.