



# NISSAN

PICK-UP

DAL 2001

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **MARRONE** a **18 poli**, pin n. **4**, filo **BIANCO/AZZURRO** punti **ARGENTO**.

**Vetri elettrici** Impiegare il modulo **AZC**.

## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato guida, sotto al piantone dello sterzo, sulla centralina di apertura/chiusura porte, nel connettore a **6 poli**: Filo **ROSSO/NERO** e **GRIGIO/GIALLO**.  
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.