



MITSUBISHI

SPACE WAGON

DAL 1995

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante baule: Sul pulsante o sul filo della plafoniera baule.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, a destra del cassetto portaoggetti, nel connettore **BIANCO** a **8 poli**, PIN n. **1**, filo **GIALLO/BIANCO**.

- **VERSIONE 1998**

Sotto al cruscotto lato passeggero, sulla centralina, nel connettore a **20 poli**, filo **GIALLO/BIANCO**.

- **VERSIONE 1999**

Sotto al cruscotto, sulla scatola fusibili, nel connettore a **10 poli**, filo **BIANCO/BLU**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Filo **NERO/BLU** per la chiusura e **MARRONE/GIALLO** per l'apertura, disponibili sulla centralina di apertura/chiusura, sotto al cruscotto, vicino al piantone dello sterzo.
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.